

Опис:

Переведення ваги CAS PR-II в режим rs-Co: режим постійної передачі

//Увімкніть ваги.

//Натисніть на клавішу FN\SAVE, потім на клавішу M5, на дисплеї з'явиться напис rS-\*\*, повторюйте до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться напис rS-Co.

//Ваги готові до роботи.

//\* - будь-який символ.

### //РОЗПАЙКА КАБЕЛЮ (RS232) PR II

```
// Scale(male)  PC(female)
// 2 - 2
// 3 - 3
// 5 - 5
```

